電壓 消耗功率 浄重 0.22kg 110V/60Hz 15W 0.22kg

各部名稱

- 1 發熱盤
- 2 本體
- 3 電源線及插頭
- 4 電源開關鍵



響路的では | March | Marc

and the hand of the manual		拉蘇古斯丹斯 以音力差が睢日胃期突散心終語》	※ 無熱特集
〔等…縣天,帶(晉) 燙縫: 败〕 皆 尺以 顫 勝 五 土 發 因 鴠	☆ 劇姑 ●		
周呆半減別限據所書寫呆送別限錄累其, 時用業商序營结用動品重	書館录 ●	Exwwwirqtrd 開土内歐一治・章古蓋並開日質難寫數算 費及ぐ中一班日賞關自同公本百号做・(回答院品番 予學亳以書館界本示點値主胡務班丑前砲野工文同公2 普飲光釐、顧表印、顧恩條、此審審茶、顧謨、普 の 内園頭館院	電家/U)踏棚店公與距離登 本幼並、奇界善受離棚守留 圖頭錯界發鴉※ 醫攝、頭猫、指圖、縣天 ●
	可事 等七 ∞	日日日日	主
與臺	埕班	超轉動	麒日賈覇
			(手)[
H H	日 宝	英 酱	
聖聖	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		各数
		7/6X/1 74401017 IAN 1 W	

保證書印製於說明書最後頁

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益




聲寶多用途保溫盤 使用說明書 KM-L1015WL

User Manual

安全注意事項

緊急處理方法

- 使用的容器底部面積請勿超過金屬保溫面板(直徑9公分)
- 使用中請勿直接碰觸金屬保溫盤面,以冤燙傷。
- 請避開會濺水的場所,以防止故障。
- 本產品請放置在平坦處。
- 勿靠近火源、瓦斯爐...等易燃處。
- 若電源線損壞時,必須由製造廠商或其服務處的人員加以更換,以避免危險。



發生異常時(如有燒焦味等)立即停止使用並拔掉電源插頭。若在異常狀態下繼續使用,會

因發熱等情形,造成火災及觸電的發生。請速與聲寶0800冤費諮詢專線或就近經銷商洽詢。



服務商:獅子心股份有限公司

地址:台南縣仁德鄉仁義六街97號

售後服務專線: 0800-008-598

家電小百科



M 生活小常識

飲水觀念對健康非常重要, 聲寶小家電提醒您:

- 日常飲用水來源不建議喝純水或RO逆滲透水,以免缺乏礦物質吸收,影響身體健康。
 因此,建議使用過濾器水源,煮沸飲用即可。
- 2. 泡茶小常識:青茶、緑茶、龍井等未發酵茶,建議用攝氏80度的水溫沖泡,才能把茶葉之嬌豔、鮮活感覺泡出:而紅茶、烏龍、鐵觀音等全發酵茶,宜用攝氏100度之沸水來沖泡,才能把茶葉之香氣及陽剛風格表現出。
- 每日飲水量:每日約8-10杯水,每杯以200-400C.C.的分量最恰當,腎臟病人、心臟病人、 下硬化病人,則不可喝太多水。
- 4. 嬰兒用沖泡牛奶,建議使用攝氏40-60度之溫水。
- 5. 飲水時最佳時刻:早晨起床、運動後、減肥時、發燒時、吹冷氣時。

..... 更多選購指南、生活常識之家電小百科 觀迎登錄>>>

